



COLLAR GPS POINTER

GUÍA RÁPIDA GENERAL

Funciones del menú principal de la aplicación MYWAY:

1. Tecla (Sobre): Contiene el número de versión del programa, el número de identificación del dispositivo de la aplicación y documentos legales.
2. Tecla (Ajustes): Desde los ajustes, puede establecer todos los ajustes de la aplicación.
3. Tecla (ayuda): Contiene estas mismas instrucciones pero en la pantalla del móvil, muy útil para cuando esta en el campo.
4. Tecla (Mapa): Abre la vista de mapa. Por defecto, el mapa se abre mostrando mi posición en el centro de la pantalla.
5. Tecla (Destinos): El menú de destinos contiene los diferentes puntos de destino de la aplicación. Los destinos se dividen en categorías, incluyendo: Dispositivos de persona, y seguimiento, Puntos de destino y rutas, Desde este menú, puede añadir, modificar y eliminar destinos, rutas y puntos de destino, también puede enviar mensajes de localización a destinos.
6. Tecla (Brújula): Abre la vista de brújula. En la vista de brújula, puede ver los destinos fijados en su orientación correcta, alrededor del círculo de la brújula. El círculo de la brújula gira según su propia orientación.
7. Tecla (Mensajes): Las ventanas emergentes de mensajes listan todos los mensajes que la aplicación ha recibido y las informaciones detalladas de los mensajes.
8. Tecla (GPS): Desde el menú de GPS puede activar su GPS Bluetooth (o su GPS integrado en el móvil) y controlar el estado de la señal. Desde el menú de GPS también puede acceder al odómetro del GPS.



COMO HACER:

Mi posición en el mapa: Abrir la vista de mapa y seleccionar (Mostrar) (Mi posición). Para actualizar (Mi posición) a través del GPS, compruebe que el GPS esta activo y tiene buena señal. Puede iniciar el GPS desde el menú de GPS.

Localizar destino: (Seleccionar destinos), (Dispositivos) y seleccionar el dispositivo que se quiera localizar. Pulsar enter y se pasará al menú de instrucciones de destino, (Refrescar ubicación) pulsar otra vez enter y esperar la respuesta, cuando llegue el mensaje de respuesta pasar a la pantalla (Mostrar en el mapa). Se vera en el mapa la posición del objeto a localizar, y en la parte superior marcara velocidad que lleve, capacidad de la batería en % y la distancia que esta de nosotros.

Permitir que otros me localicen: Puede dar permiso para ser localizado desde cualquier destino en el menú (Ajustes), las opciones son: (Responder a todos) (Respuesta seleccionada) (no responder a nadie), la opción establecida por defecto es (Responder a todos). Cuando se escoge (Respuesta seleccionada) se da permiso de forma individual a los destinos con el editor de destinos emergente (Permiso de localización) .

Fijar datación de posición correcta: Todas las informaciones de localización se ofrecen en hora GMT. Debido a las diferentes formas en que los fabricantes de teléfonos y usuarios fijan la hora en sus teléfonos, la aplicación no puede conocer el ajuste correcto de la hora GMT. Debido a esto, el menú de ajustes tiene un ajuste independiente para cada zona horaria.



GUÍA RÁPIDA DEL MAPA

ACCESOS DIRECTOS:

Accesos con las teclas del móvil:

- (*): Acercar el zoom de mapa.
- (#): Alejar el zoom de mapa.
- (1): Cambia entre mapa y brújula.
- (2): Menú de destinos.
- (3): Menú de navegación de ruta. (Si existen rutas activas).
- (4): Menú GPS.
- (5): Centrar mapa en el destino mostrado.
- (6): Menú de destino mostrado. Al presionar de forma continuada, se envía una solicitud de localización directamente al destino mostrado, en caso de que se haya fijado un número de teléfono.
- (7): Cambiar modo de navegación de mapa. Al presionar de forma continuada cambia entre los modos pantalla completa y pantalla normal.
- (8): Centrar mapa en el destino de navegación.
- (9): Menú de destino de navegación. Al presionar de forma continuada, se envía una solicitud de localización directamente al destino de navegación, en caso de que se haya fijado un número de teléfono.
- (0): Centrar mapa en mi posición.
- (C): Anular navegación.

MENÚ INTELIGENTE:

El menú inteligente incluye las instrucciones más comunes.

Zoom: Esta función está seleccionada por defecto de forma que pueda acercar y alejar los mapas con solo presionar la tecla de desplazamiento dos veces.

Señalar y navegar: Fija una marca provisional en el mapa, en la posición del cursor y la establece como destino de navegación.



Fijar mi posición: Fija mi posición para introducir coordenadas. Nota: los datos del GPS son siempre la fuente principal de mi posición, así que si el GPS está activo, la actualización del GPS anulará los ajustes manuales.

Distancia: Puede medir distancias con facilidad con la herramienta de distancia.

Añadir destino: Abre directamente el menú añadir destino.

Menú mostrar: Desde el menú mostrar puede cambiar fácilmente el destino mostrado en la parte superior de la pantalla. El menú mostrar enumera los destinos que ha fijado como favoritos directamente en el primer menú. Puede fijar los favoritos desde este menú y también acceder al menú completo de destino.

Información del destino mostrada:

Hora local en la posición HH:MM.

Nivel de batería del destino (solo para dispositivos de seguimiento).

Velocidad que lleva el dispositivo.

Distancia que hay entre nosotros y el dispositivo. Se dibuja una línea roja entre nosotros y el dispositivo.

Información del destino de navegación:

Icono y nombre del destino.

Distancia hasta destino desde mi posición. El icono de destino de navegación está separado en el mapa con una sección circular y aparece una flecha de orientación en mi posición, indicando el destino de navegación.

Función GPS en el mapa:

Cuando se encuentre desactivado, mi posición se marcará como un círculo verde, y como una flecha verde cuando se encuentre en movimiento. La cabeza de la flecha marca la posición exacta y la propia flecha la dirección.



GUÍA RÁPIDA DE LA BRÚJULA

ACCESOS DIRECTOS:

Accesos con las teclas del móvil:

- (1): Cambiar entre vista mapa y vista brújula.
- (2): Menú de destino.
- (3): Menú de navegación de rutas, si existen rutas activas.
- (4): Menú GPS.
- (6): Menú de destino mostrado. Al presionar de forma continuada, se envía una solicitud de localización directamente al destino de navegación, en caso de que se haya fijado un número de teléfono.
- (0): Bloquear/Desbloquear norte. Bloquea/libera el rumbo de la brújula para señalar hacia el norte o el rumbo del GPS.
- (C): Anular navegación.

Menú de la brújula:

Desde el menú de mapa puede acceder a todas las funciones de la aplicación. En el menú de mapa, las instrucciones (localizar) y (navegación) cambian dinámicamente según el destino mostrado.

Menú inteligente:

El menú inteligente incluye las instrucciones más comunes:

Señalar y navegar: Fija una marca provisional en el mapa en la posición del cursor y la establece como destino de navegación.

Bloquear/desbloquear norte:

Bloquea/libera el rumbo de la brújula para señalar hacia el norte o el rumbo del GPS.

Añadir destino:

Abre directamente el menú añadir destino.



Menú mostrar:

Desde el menú mostrar puede cambiar fácilmente el destino mostrado en la parte superior de la pantalla. El menú mostrar enumera los destinos que ha fijado como favoritos directamente en el primer menú. Puede fijar los favoritos desde este menú y también acceder al menú completo de destinos.

Información del destino mostrada:

Datación de la posición (HH:MM).

Estado de la batería del destino. (Solo para dispositivos de seguimiento a batería).

Velocidad del dispositivo.

Distancia hasta destino desde mi posición. El icono de destino mostrado aparece en el borde de la brújula marcando la dirección correcta.

Información del destino de navegación:

Icono y nombre del destino.

Distancia hasta destino desde mi posición. El icono de destino de navegación aparece en el borde de la brújula marcando el rumbo correcto. También aparece un rumbo hacia la flecha para el destino de navegación en la brújula.

Función GPS de la brújula:

Cuando el dispositivo GPS está disponible y activado, y la brújula no está bloqueada hacia el norte, la brújula sigue el rumbo que recibe desde el dispositivo GPS. Los datos de orientación solo son fiables cuando la señal GPS es de buena calidad y el usuario está en movimiento. El indicador en el lado izquierdo de la brújula (escrito en vertical) le guía para conseguir una orientación fiable.

Información de contacto:

Importado en España por Electrónica Olaiz SL.

Telf. 942 82 51 84. Fax. 942 82 42 47.

Requejada P11, Polanco, Cantabria, España.

Correo electrónico: info@electronicaolaiz.com

Web: www.electronicaolaiz.com

Consultas técnicas telefónicas al teléfono: 607 576592.

Prohibido copiar o manipular este manual sin la debida autorización del autor.